

國立秀水高工教室冷氣使用操作程序

1130710

一、班級購買(儲值) IC 晶片儲值卡：各班儲值卡餘款不足或過少時，於各節下課時間向總務處出納組購買(儲值)，本儲值卡為不記名儲值卡，遺失恕不補發，並需購買新卡。

二、冷氣機遙控器借用、退還：

1. 首次儲值時向總務處出納組領用，每次儲值金額須為 500 元以上。
2. 遙控器的借用應善盡妥善保管的責任，不得任意破壞，若遙控器損壞、故障、遺失，需照價賠償。
3. 於學期結束或班級畢業離校時，需將遙控器及儲值卡繳回總務處出納組，經驗證遙控器無損壞及故障後，即退回儲值卡餘額。

三、冷氣機之啟動：

1. 儲值卡 IC 晶片朝正面由讀卡機插入。
2. 讀卡機顯示儲值卡現有金額。
3. 拿取冷氣機遙控器啟動冷氣機，本校冷氣機最低溫度設定為 26°C ，請勿再往下調整（建議溫控設定為 28°C ）。
4. 若中途拔卡，將自動切斷冷氣機電源，但此種行為容易造成冷氣機壓縮機故障，請盡量避免。
5. 建議配合教室涼風扇循環，以達舒適之效果（人體舒適溫度 $26^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$ ）。

四、冷氣機之關閉：

1. 拿取冷氣機遙控器按下關機按鈕以關閉冷氣機。
2. 將儲值卡拔出，並妥善保管。

五、冷氣機故障通報：

1. 若發現教室冷氣機有無法啟動情事時，應由班上相關幹部立即至總務處填寫修繕單，並詳實敘明故障狀況。
2. 總務處於同學申報故障後，將依照故障狀況進行故障排除或請廠商進行修繕。